

花たたみ OKU

取扱説明書



この度は置き畳「花たたみ OKU」をご購入いただきまして誠に有難うございます。
この取扱説明書は本製品を末永くご愛用いただくために正しい使用方法や使用上の注意事項を
まとめてあります。ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管しご活用下さい。

ご使用前に

花たたみOKUは、フローリングなど平滑な場所に設置する目的で作られています。
必ず設置面を清掃し埃や汚れを除去してください。
裏面に滑り防止のグリップシートを配しておりますが、汚れていたり濡れている場合
ずれる場合があります。
設置場所は合板やコンクリートなど表面が粗い場所への設置は避けてください。
グリップシートが汚れて滑り止め機能が低下します。
またカーペットや畳など柔らかい面に設置すると歩行時に段差が生じ危険です。



禁止事項

花たたみOKUに関する禁止事項

- 重い物や角張った形状のもの、キャスターなど不安定なものを上に置かないようにしてください。
上記の物を置くと製品表面に凹みが生じる場合があります。
テーブル、イス、ソファなどを設置すると同様に凹み跡が残る場合があります。
- 製品の上で物を引きずらないでください。
花たたみOKU表面はイグサ同様に編み込んでおり傷がつく場合があります。
車椅子、キャスター付きの椅子、タイヤ付き玩具などは使用しないでください。
屋内用製品のため、靴などで歩行はしないでください。
- 床暖房・ホットカーペット・コタツ等との併用は避けてください。
極度な温度変化が加わると、製品に歪みや反りが発生する場合があります。
ストーブなど暖房機器の近くでのご使用は避けてください。
使用中のアイロンやお湯が入ったヤカンなどを置かないでください。
表面が変形したり溶けたりします。
- キッチン、洗面所、脱衣場など水廻りで使用しないでください。
表面は撥水性がある樹脂畳を使用していますが、芯材は天然素材のため、
水分が製品に入り込むと、カビやフクレの原因となります。
- 未使用時に保管する場合、高温多湿な環境で長期間保管せず、3ヶ月に一度程度換気をしてください。



お手入れ方法

- 日頃の掃除と換気をおこなってください。
汚れやほこり、過度な湿度などの条件下は、カビやダニの発生要因となります。
- 掃除機を使用する際は、回転ブラシをオフにして、畳の目に沿ってかけてください。
- 日々のお手入れは、表面をかたく絞った雑巾などで拭いてください。
- スチームクリーナーなど蒸気を発生させる機器は使用しないでください。
- 化学雑巾は使用しないでください。種類によって含まれる成分で変色や性能低下の恐れがあります。



万が一のお手入れ方法

- ※花たたみOKUは、表面が樹脂で編んだ素材でその下側も発泡層がありますが、耐水性はありません。
- ジュースやコーヒーなど液体製品をこぼしてしまった場合、速やかに表面を拭き取ってください。
時間が経ってしまうと畳の織り目から製品内に浸入してしまいます。
浸入した場合、カビや異臭の原因になりますのでご注意ください。
 - 調味料や化粧品など油性物をこぼしてしまった場合、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、
かたく絞ってから拭き取ってください。
 - ベビーパウダーなど粉体をこぼした場合、掃除機で吸い取りかたく絞った雑巾などで拭き取ってください。
 - マジック・クレヨン・墨汁などの汚れは落とせません。
 - 凹み跡が残った場合、数分蒸しタオルを当ててください。
多少の凹みが改善できる場合があります。長時間は避けてください。
 - タバコなど軽度な焼け焦げの場合、花たたみOKUは防災認定を取得していますが、
表面は溶けたり焦げたりします。また長時間放置した場合火災の原因になりますので
速やかに原因を取り除き、十分に消火してください。
 - 万が一カビが発生した場合、薄めたカビ除去剤やアルコールなどで拭き取ってください。
除去後は、水を含ませかたく絞った雑巾で拭き取ってください。

